

## Instructiuni instalare poarta gonflabila personalizata

### **Etapele instalarii unei porti gonflabile personalizate:**

1. Va rugam sa alegeti un teren neted. Verificati sa nu aiba elemente ascutite care pot afecta poarta gonflabila.
2. Scoateti poarta din husa in care este livrata.
3. Intindeti poarta pe terenul verificat anterior.
4. Sigilati/Inchideti poarta prin lipirea benzii cu scai sau a fermoarului situat langa compresor.
5. Introduceti in priza (230V) cablul care alimenteaza compresorul.
6. Pe masura ce se umfla, va rugam sa ghidati poarta cu ajutorul cordelinelor atasate pentru pozitionarea acesteia.
7. Dupa ce poarta este umflata, ancorati poarta prin fixarea cordelinelor de stabilizare.  
Va rugam sa va asigurati ca toate cordelinele sunt tensionate uniform.

### **ATENTIE!**

- NU blocati orificiul de absorbtie / intrare al ventilatorului.
- NU instalati poarta in conditii de ploaie, zapada sau vant cu viteza mai mare de 30km/h.
- Timplul de umflare definitiva este de 5 - 20 minute (in functie de dimensiunea portii).

### **Pentru dezinstalare, va rugam sa urmati urmatoorii pasi:**

1. Opriti compresorul de aer prin deconectare de la curent. Daca poarta este prevazuta cu sistem de iluminare este indicat sa opriti si sistemul de iluminare.
2. Daca utilizati poarta in zilele fierbinti de vara, nu este recomandat sa o ambalati imediat. Poarta gonflabila trebuie mutata si tinuta la umbra pana se raceste. In caz contrar, bucati fierbinti de material se pot lipi intre ele afectand suprafata printata.
3. Desfaceti orificiul de intrare situat la baza portii pentru a permite aerului sa iasa.
4. Impaturiti poarta si introduceti-o inapoi in husa. Va rugam sa va asigurati ca materialul este curat si uscat.

**SPECIFICATII:**

- Material: poliester acoperit cu PVC, gramaj 220/240 gr/m<sup>2</sup>
- In functie de dimensiunea portii, folosim compresoare de aer cu putere: 250W(230V), 280W(230V), 1,1KW(230V)

**CONDITII DE OPERARE:**

- Portile gonflabile pot fi folosite la o viteza a vantului mai mica de 30km/h
- Portile gonflabile nu se folosesc in conditii de ploaie. In situatia in care incepe sa ploua, deconectati compresorul de la curent si mutati poarta intr-un loc uscat.
- Nu lasati apa, nisip sau alte obiecte mici langa compresor.
- Spalati poarta gonflabila cu mana, cu detergenti fara inalbitori.

**PASTRAREA:**

- In cazul in care poarta este umeda dupa utilizare, este interzisa introducerea acesteia in husa de transport. Lasati poarta sa se usuce inainte de a impacheta si introduce in husa.
- Poarta gonflabila trebuie depozitata in loc uscat, cu temperaturi de peste 0° Celsius.